





操作方法



アイコンの説明



ウォーターロジック・カスタマーセンター



0120-524-388 受付時間
平日: 10:00~17:00 (土日祝日・年末年始 休み)

スリープモードについて

Cubeは消費電力を低減するため長時間操作がない場合、節電状態(スリープモード)になります。

スリープモードは**3時間**と**72時間**のどちらかが設定可能です。


※初期設定は3時間になっています。

3 時間設定

温水アイコンを10秒以上「ピッ」と鳴るまで触れる

72時間設定

再沸騰アイコンを10秒以上「ピッ」と鳴るまで触れる



スリープモード中について

温水ヒーター : 作動しません。温水温度が徐々に低下します。

冷却コンプレッサー : 2時間ごとに作動します。冷水温度は維持されます。

UVランプ : 3時間ごとに点灯します。衛生状態を維持します。